



Принципиальная электрическая схема усилителя мощности (А6) и блока коммутации выходов (А8)

КР 30